



TILLÄGG TILL INSTRUKTIONSBOK

P 1800

Backstrålkastare

Vagnen är försedd med en backstrålkastare som fungerar automatiskt då backväxeln inlägges.

Backstrålkastaren är inbyggd i samma hus som nummerskyltbelysningen. Glödlampan (effekt 20 W, sockel Ba 15 s) är åtkomlig från bagagerummets insida. Glödlampshållaren lossas genom att brytas åt sidan, varefter glödlampan kan tagas loss.

Reglage för direktventilation

Direktventilationen är avsedd att användas vid höga yttertemperaturer som komplement till ordinarie värmeanläggningens friskluftsintag. På grund av ventilationsluckornas placering bör dessa vara stängda vid nederbörd (regn, snö el. dyl.). Friskluft tages då endast in genom att värme- och ventilationsanläggningens reglage "LUFT" trycks ner.

När någon ventilationslucka skall öppnas, drages handtaget (se bild) ut vertikalt (A) och låses i önskat läge genom vridning ett kvarts varv (B). Reglaget vrides åter till sitt vertikala läge och trycks in, då luckan skall stängas. Glöm ej att låsa reglaget i detta läge, genom att vrida handtaget till läge B.

