



Utgåva
1
Issue

Grupp
6
Group
Sida
1
Page

GRUPP 6

Framaxel Hjul Styrning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sida	Koord
Framaxel, styrning, nav, hjul	2	2-B9
• Styrinrättning, pitmanarm, mellanarm, parallellstag, styrtstag, styrarm, spindel, nav, hjul, navkapsel	2	2-B9
• Hjulring, rattstång, ratt	4	2-B11
• Framaxel, länkar, stötdämparsats	8	2-B15
• Krängningshämmare	10	2-B17

GROUP 6

Front axle Wheels Steering

INDEX

	Page	Grid
Front axle, steering, hubs, wheels	2	2-B9
• Steering gear, drop arms, steering idler arm, tie rod, steering rods, steering arms, steering knuckles, hubs wheels, hub caps	2	2-B9
• Wheel rings, steering column steering wheel	4	2-B11
• Front axle, wishbone, shock absorber kits	8	2-B15
• Anti-roll bar	10	2-B17

GROUPE 6

Essieu avant Roues Direction

TABLE DES MATIERES

	Page	Grid
Essieu avant, direction, moyeux, roues .	2	2-B9
• Mécanisme de direction, biellette de commande, bras intermédiaire, barre d'accouplement, barre de direction, levier d'attaque de fusée, fusée d'essieu, moyeux, roues, cache-roues	2	2-B9
• Pneus, colonne de direction, volant ...	4	2-B11
• Essieu avant, bras de connexion, jeu d'amortisseurs	8	2-B15
• Barre stabilisatrice	10	2-B17

GRUPPE 6

Vorderachse Räder Lenkung

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite	Grid
Vorderachse, Lenkung, Naben, Räder ...	2	2-B9
• Lenkvorrichtung, Lenkstockhebel, Umlenkhebel, Spurstange, Lenkstange, Lenkhebel, Achsschenkel, Naben Räder, Radkappen	2	2-B9
• Radzierringe, Lenksäule, Lenkrad	4	2-B11
• Vorderachse, Schwingarm, Stossdämpfersatz	8	2-B15
• Querstabilisator	10	2-B17

GRUPO 6





Eje delantero Ruedas Sistema de direccion

INDICE

	Page	Grid
Eje delantero, dirección cubos, ruedas ...	2	2-B9
• Sistema de dirección, brazo de mando, brazo intermedio, barra de acoplamiento, barras de dirección, brazo de mando, manguetas, cubos ruedas, tapacubos	2	2-B9
• Anillo de rueda, columna de dirección, volante	4	2-B11
• Eje delantero, brazos triangulares, juego de amortiguadores	8	2-B15
• Estabilizador	10	2-B17



Sida	Grupp	Framaxel, styrning, nav, hjul			Front axle, steering, hubs, wheels			Illustration Utgåva	
2	6							1	
Page	Group							10582 Issue	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	VST	HST							
1	—	—	—	—		Framaxel	Front axle		SE SIDA 8
2	1	—	—	—	250085-8	Styrinrättning	Steering gear	4	
	1	—	—	—	250143-5	Styrinrättning	Steering gear	4	USA CAN
	—	1	—	—	250086-6	Styrinrättning	Steering gear	4	182 CH-30000
	—	1	—	—	250144-3	Styrinrättning	Steering gear	4	182 CH 30001-. 183
	—	—	—	—		•Det se sida 12	•Components see page 12 ..		
3	3	3	—	—	942547-1	Skruv	Bolt	0	
4	3	3	—	—	192495-0	Bricka	Washer	0	
5	3	3	—	—	950354-1	Mutter	Nut	0	
6	1	—	—	—	666349-6	Pitmanarm	Drop arm	3	
	—	1	—	—	666350-4	Pitmanarm	Drop arm	3	
7	1	1	—	—	950389-7	Mutter	Nut	0	
8	1	—	—	—	671454-7	Mellanarm	Steering idler arm	3	
	—	1	—	—	671455-4	Mellanarm	Steering idler arm	3	
9	1	1	—	—	671444-8	•Bussning	•Bushing	2	
10	1	1	—	—	960145-1	•Bricka	•Washer	0	
11	1	1	—	—	950356-6	•Mutter	•Nut	0	
12	3	3	—	—	942529-9	Skruv	Bolt	0	
13	3	3	—	—	192495-0	Bricka	Washer	0	
14	3	3	—	—	950354-1	Mutter	Nut	0	
15	1	1	—	—		Parallellstlag	Tie rod		SE SIDA 14
16	1	1	—	—		Styrstag	Steering rod		SE SIDA 14
17	1	1	—	—	657834-8	Styrmarm,V	Steering arm,L	3	
	1	1	—	—	657835-5	Styrmarm,H	Steering arm,R	3	
18	2	2	—	—		Spindel	Steering knuckle		SE SIDA 10
19	4	4	—	—	955535-0	Skruv	Bolt	0	L 32
	4	4	—	—	955539-2	Skruv	Bolt	0	L 64
20	8	8	—	—	955950-1	Låsbricka	Lock washer	0	
21	8	8	—	—	950354-1	Mutter	Nut	0	
22	2	2	—	—	666525-1	Bromsskiva	Brake disc	3	182 CH-30000
23	2	2	—	—		•Nav	•Hub	8	
24	2	2	—	—	181458-1	•Rullager,yttering	•Roller bearing,cup	S	
25	2	2	—	—	181457-3	•Rullager,yttering	•Roller bearing,cup	S	
26	10	10	—	—	657874-4	•Hjulbult,främre	•Wheel stud,front	2	
	—	—	—	—		Hjulbult,bakre	Wheel stud,rear		SE GRUPP 4
27	2	2	—	—	682304-1	Bromsskiva	Brake disc	3	182 CH 30001-. 183
28	2	2	—	—	682299-3	Nav	Hub	3	182 CH 30001-. 183
29	2	2	—	—	181458-1	•Rullager,yttering	•Roller bearing,cup	S	
30	2	2	—	—	181457-3	•Rullager,yttering	•Roller bearing,cup	S	
31	10	10	—	—	657874-4	•Hjulbult,främre	•Wheel stud,front	2	
	—	—	—	—		Hjulbult,bakre	Wheel stud,rear		SE GRUPP 4
32	2	2	—	—	950045-5	Skruv	Screw	0	
33	2	2	—	—	181130-6	Rullager,innerring	Roller bearing,cone	S	
34	2	2	—	—	18448-1	Rullager,innerring	Roller bearing,cone	S	
35	2	2	—	—	88640-8	Oljetätning	Oil seal	S	
36	2	2	—	—	87464-4	Bricka	Washer	2	
37	2	2	—	—	153042-7	Mutter	Nut	0	
38	2	2	—	—	907849-4	Saxpinne	Split pin	S	
39	2	2	—	—	87465-1	Fettkapsel	Grease cup	2	
40	5	5	—	—	668280-1	Hjul,15-4,5 tum	Wheel,15-4,5 inch	1	182 CH-30000
41	20	20	—	—	87699-5	Mutter	Nut	1	182 CH-30000
42	4	4	—	—	670437-3	Navkapsel	Hub cap	1	182 CH-30000
43	5	5	—	—	682000-5	Hjul,15-4,5 tum	Wheel,15-4,5 inch	1	182 CH 30001-37549
	5	5	—	—	684001-1	Hjul,15-5,5 tum	Wheel,15-5,5 inch	1	182 CH 37550-. 183
44	20	20	—	—	688984-4	Mutter	Nut	1	182 CH 30001-. 183
45	5	5	—	—	684231-4	Emblem	Emblem	1	182 CH 30001-37549
46	5	5	—	—	684230-6	Bricka	Washer	1	182 CH 30001-37549
47a	5	5	—	—	956162-2	Skruv	Screw	0	182 CH 30001-37549
47b	4	4	—	—	684835-2	Navkapsel	Hub cap	1	182 CH 37550-. 183
47c	4	4	—	—	1210343-8	Emblem	Emblem		182 CH 37550-. 183







VOLVO PARTS
1 060 10582



Sida	Grupp	Framaxel, styrning				Front axle, steering,				Illustration Utgåva	
Page	Group	nav, hjul				hubs, wheels				2	
Pos.	Antal/Quantity				Detalj nr	Benämning	Description	Sats	Anmärkning	10582 Issue	
Fig.	VST	HST			Part No			Kit	Notes	004	
48a	4	4	—	—	682086-4	Hjulring	Wheel ring	1	182 CH 30001-. 183	010	
48b	4	4	—	—	1212376-6	Skyddshylsa	Guard sleeve			011	
49	2	2	—	—	665045-1	Medbringare	Companion flange	4	182 CH-30000 EXCL USA, CA	020	
	1	—	—	—	665045-1	Medbringare	Companion flange	4	USA, CAN.	030	
	1	1	—	—	665045-1	Medbringare	Companion flange	4	182 CH 30001-. 183	040	
50	1	—	—	—	682080-7	Hylsa	Sleeve	4	USA, CAN	050	
	1	1	—	—	682080-7	Hylsa	Sleeve	4	182 CH 30001-. 183	060	
51	1	—	—	—	681979-1	Mutter	Nut		USA, CAN	070	
	1	1	—	—	681979-1	Mutter	Nut		182 CH 30001-. 183	080	
52	ERF	ERF	—	—	940162-1	Skruv	Bolt	0		090	
53	ERF	ERF	—	—	950354-1	Mutter	Nut	0		100	
54	1	1	—	—	664428-0	Kopplingsskiva	Connecting disc	3		110	
55	4	4	—	—	192027-1	Skruv	Bolt	0		120	
56	4	4	—	—	950353-3	Mutter	Nut	0		130	
57	1	1	—	—	664430-6	Rattstång	Steering shaft	3	182 CH-30000	140	
58	1	1	—	—	665290-3	Rattrör	Column tube		182 CH-30000	150	
59	2	2	—	—	668144-9	Kullager	Ball bearing	2	182 CH-30000	160	
60	2	2	—	—	85612-0	•Fjäder	•Spring	3		170	
61	2	2	—	—	85613-8	•Säte	•Seat	3		180	
62	1	1	—	—	914456-9	Låsring	Circlip	0	182 CH-30000 (664437)	190	
63	1	1	—	—	191622-0	Bricka	Washer	0	182 CH-30000	200	
64	1	1	—	—	682650-7	Rattstång	Steering shaft	3	182 CH 30001-35782	210	
	1	1	—	—	685356-8	Rattstång	Steering shaft		182 CH 35783-38653	220	
									183 CH-796	221	
									ERS AV 1212290-9,	222	
									1212291-7, 687109-9	223	
	1	1	—	—	1212290-9	Rattstång	Steering shaft	3	182 CH 38654-	224	
									183 CH 797-	225	
65	1	1	—	—		•Rattrör	•Column tube	8		230	
66	2	2	—	—	85611-2	•Kullager	•Ball bearing	2		240	
67	2	2	—	—	85612-0	•Fjäder	•Spring	3		250	
68	2	2	—	—	85613-8	•Säte	•Seat	3		260	
69	1	1	—	—	914456-9	•Låsring	•Circlip	0		270	
70	1	1	—	—	942270-0	•Mutter	•Nut	0		280	
71	1	1	—	—	665112-9	Stöd, övre	Support, upper		182 CH-30000	290	
72	3	3	—	—	665834-8	Justermellanlägg	Shim		182 CH-30000	300	
73	1	1	—	—	683447-7	Stöd, övre	Support, upper		182 CH 30001-. 183	310	
74	1	1	—	—	680404-1	Mellanlägg	Spacer		182 CH 30001-. 183	320	
75	1	1	—	—	665115-2	Konsol	Bracket		182 CH 30001-. 183	330	
76	1	1	—	—	683230-7	Klammer	Clamp		182 CH 30001-. 183	340	
77	1	—	—	—	665113-7	Stöd, undre	Support, lower			350	
	—	1	—	—	665123-6	Stöd, undre	Support, lower			360	
78	1	1	—	—	665297-8	Klammer	Clamp			370	
79	2	2	—	—	659365-1	Gummibussning	Rubber bushing		182 CH-30000	380	
	2	2	—	—	676317-1	Gummibussning	Rubber bushing		182 CH 30001-. 183	390	
80	ERF	ERF	—	—	955513-7	Skruv	Bolt	0	1/4-20 UNC	400	
	ERF	ERF	—	—	955638-2	Skruv	Bolt	0	1/4-28 UNF	410	
	ERF	ERF	—	—	955523-6	Skruv	Bolt	0	5/16-18 UNC	420	
	ERF	ERF	—	—	955655-6	Skruv	Bolt	0	5/16-24 UNF	430	
81	ERF	ERF	—	—	682898-2	Skruv	Bolt		5/16-18 UNC	440	
82	ERF	ERF	—	—	950372-3	Mutter	Nut	0	1/4-20 UNF	450	
	ERF	ERF	—	—	950352-5	Mutter	Nut	0	1/4-20 UNC	460	
83	ERF	ERF	—	—	955893-3	Bricka	Washer	0		470	
84	ERF	ERF	—	—	955920-4	Fjäderbricka	Spring washer	0	DI 6,5	480	
	ERF	ERF	—	—	955921-2	Fjäderbricka	Spring washer	0	DI 8,5	490	
85	1	1	—	—	654011-6	Tätningsskrage	Seal collar	4		500	
86	1	1	—	—	668648-9	Klammer	Clamp			510	
87	1	1	—	—	955137-5	Skruv	Screw	0		520	
88	1	1	—	—	940090-4	Bricka	Washer	0		530	
89	1	1	—	—		Medbringare	Companion flange		SE GRUPP 3	540	
90	1	1	—	—		Hus	Housing		SE GRUPP 3	550	
91	3	3	—	—	955117-7	Skruv	Screw	0		560	



Sida	6	Grupp	6	Framaxel, styrning	Front axle, steering	Illustration Utgåva			
Page		Group		nav, hjul	hubs, wheels	1			
				10582 Issue					
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	VST	HST							
92	1	1	—	—	673423-0	Ratt	Steering wheel	2	SE GRUPP 3
93	1	1	—	—	673514-6	•Kontaktring	•Contact ring		
94	1	1	—	—	951124-7	•Räffelpinne	•Grooved straight pin	0	
95	1	1	—	—	673516-1	•Signalring	•Horn ring	3	
96	1	1	—	—	673518-7	••Kontaktbricka	••Contact washer		
97	3	3	—	—	673521-1	••Isolerbussning	••Insulating bushing	3	
98	1	1	—	—	673522-9	••Isolerbricka	••Insulating washer	3	
99	3	3	—	—	673524-5	••Taggbricka	••Tag washer	2	
100	3	3	—	—	673523-7	••Tryckfjäder	••Thrust spring	3	
101	3	3	—	—	673520-3	••Bricka	••Washer	3	
102	3	3	—	—	673519-5	••Ansattsskruv	••Stop screw	3	
103	1	1	—	—	673526-0	Stötskydd	Shock guard	3	
	—	—	—	—		Signalledning	Horn cable		
	2	2	—	—	273160-2	Framhjulslagersats	Front wheel bearing kit	1	




VOLVO PARTS
1 060 10582



Sida	Grupp	Framaxel	Front axle	Illustration	Utgåva				
8	6				3				
Page	Group				6940 Issue				
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
1	1	—	—	—	682103-7	Framaxel	Front suspension	2	
2	2	—	—	—	955562-4	Skruv	cross member	0	
3	2	—	—	—	672068-4	Låsbricka	Bolt	1	
4	4	—	—	—	955572-3	Skruv	Lock washer	2	
5	4	—	—	—	950356-6	Mutter	Bolt	0	
6	6	—	—	—	955898-2	Bricka	Nut	0	
7	—	—	—	—		Justermellanlägg	Washer	0	
	ERF	—	—	—	654047-0	•Tj 2	Shim	1	
	ERF	—	—	—	654048-8	•Tj 3	•Th 2	1	
8	1	—	—	—	671351-5	Länkarm, V	•Th 3	1	
	1	—	—	—	671352-3	Länkarm, H	Wishbone, L	1	
9	2	—	—	—	192113-9	Skruv	Wishbone, R	0	
10	4	—	—	—	663675-7	Gummibussning	Bolt	1	
11	2	—	—	—	667792-6	Bricka	Rubber bushing	2	
12	2	—	—	—	667791-8	Bricka	Washer	2	
13	2	—	—	—	950357-4	Mutter	Washer	0	
14	2	—	—	—	663477-8	Konsol	Nut		182 CH-39068,183 CH-1349
	2	—	—	—	1210389-1	Konsol	Bracket		182 CH 39069-, 183 CH 1350-
15	2	—	—	—	662203-9	Gummibuffert	Rubber cushion	3	
16	2	—	—	—	955783-6	Mutter	Nut	0	
17	2	—	—	—	955922-0	Fjäderbricka	Spring washer	0	
18	2	—	—	—	667038-4	Kulled	Ball joint		ERS AV 273038-0
19	2	—	—	—		•Gummikåpa	•Rubber boot	8	
20	2	—	—	—	667040-0	•Låsring	•Circlip	2	
21	2	—	—	—	950376-4	Mutter	Nut	0	1/2"-20 UNF
22	2	—	—	—	273038-0	Kulledssats	Ball joint kit	1	
	—	—	—	—		•Kulled	•Ball jonit	S	
23	2	—	—	—	673623-5	•Hylsa	•Sleeve	S	
24	2	—	—	—		•Gummikåpa	•Rubber boot	S	
25	2	—	—	—	672790-3	•Låsring	•Circlip	S	
26	2	—	—	—	672789-5	•Låsring	•Circlip	S	
27	2	—	—	—	190142-0	•Mutter	•Nut	S	M12X1,5
28	2	—	—	—	907849-4	•Saxpinne	•Split pin	S	
29	8	—	—	—	955537-6	•Skruv	•Screw	S	
30	8	—	—	—	950354-1	•Mutter	•Nut	S	
31	8	—	—	—	940097-9	•Bricka	•Washer	S	
32	2	—	—	—	276552-7	Stötdämparsats	Shock absorber kit	1	
	—	—	—	—		•Stötdämpare	•Shock absorber	S	
33	8	—	—	—	670129-6	•Gummibussning	•Rubber bushing	S	(87740)
34	4	—	—	—	955848-7	•Mutter	•Nut	S	
35	8	—	—	—	87741-5	Bricka	Washer	2	
36	2	—	—	—	89328-9	Bricka	Washer	2	
37	2	—	—	—	672228-4	Fäste	Anchorage	3	
38	4	—	—	—	955523-6	Skruv	Bolt	0	
39	4	—	—	—	955949-3	Låsbricka	Lock washer	0	
40	2	—	—	—	653184-2	Fjäder	Spring	1	182 CH-39068,183 CH-1349
	2	—	—	—	1212034-1	Fjäder	Spring	1	182 CH 39069-, 183 CH 1350-
41	2	—	—	—	672701-0	Gummimellanlägg	Rubber spacer	3	
42	2	—	—	—		•Bricka	•Washer	8	
43	2	—	—	—	671440-6	Länkarm	Wishbone	1	
44	2	—	—	—	658043-5	Axel	Shaft	2	
45	4	—	—	—	87033-7	Gummibussning	Rubber bushing	1	
46	4	—	—	—	653410-1	Hylsa	Sleeve	2	
47	4	—	—	—	120802-4	Bricka	Washer	0	
48	4	—	—	—	950366-5	Mutter	Nut	0	
49	—	—	—	—		Justermellanlägg	Shim		
	ERF	—	—	—	654107-2	•Tj 0,15	•Th 0.15	1	
	ERF	—	—	—	654106-4	•Tj 0,50	•Th 0.50	1	
	ERF	—	—	—	654105-6	•Tj 1,00	•Th 1.00	1	
	ERF	—	—	—	658769-5	•Tj 3,00	•Th 3.00	2	
	ERF	—	—	—	658770-3	•Tj 6,00	•Th 6.00	3	




Sida	Grupp	Framaxel	Front axle	Illustration	Utgåva					
10	6				2					
Page	Group			6940 Issue						
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
50	4	—	—	—	653409-3	Krampa	U-bolt	2		010
51	8	—	—	—	950354-1	Mutter	Nut	0		020
52	4	—	—	—	955550-9	Skruv	Bolt	0		030
53	2	—	—	—	942942-4	Låsbricka	Lock washer	0		040
54	2	—	—	—	83107-3	Gummibuffert	Rubber cushion	3		050
55	2	—	—	—	273030-7	Kulledssats	Ball joint kit	1		060
	2	—	—	—		•Kulled	•Ball joint	S		070
56	2	—	—	—	673622-7	•Hylsa	•Sleeve	S		080
57	2	—	—	—		•Gummikåpa	•Rubber boot	S		090
58	2	—	—	—	672786-1	•Spännring	•Tensioner ring	S		100
59	2	—	—	—	672785-3	•Spännring	•Tensioner ring	S		110
60	4	—	—	—	940135-7	•Skruv	•Screw	S		120
61	4	—	—	—	950353-3	•Mutter	•Nut	S		130
62	2	—	—	—	940161-3	•Skruv	•Screw	S		140
63	2	—	—	—	950353-3	•Mutter	•Nut	S		150
64	2	—	—	—	653032-3	Spindel	Steering knuckle	2		160
65	2	—	—	—	153042-7	Mutter	Nut	0		170
66	2	—	—	—	907849-4	Saxpinne	Split pin	0		180
67	1	—	—	—	653356-6	Krängningshämmare	Anti-roll bar	3	182 CH-30000	190
	1	—	—	—	682433-8	Krängningshämmare	Anti-roll bar	3	182 CH 30001-. 183	200
68	2	—	—	—	657839-7	Gummibussning	Rubber bushing	2		210
69	2	—	—	—	672217-7	Klammer	Clamp	2		220
70	4	—	—	—	944429-0	Skruv	Bolt			230
71	4	—	—	—	942336-9	Fjädrande bricka	Resilient washer		TID UTF	240
72	2	—	—	—	657841-3	Distansrör	Spacer tube	3		250
73	2	—	—	—	191707-9	Skruv	Bolt	0		260
74	8	—	—	—	83126-3	Bricka	Washer	1		270
75	8	—	—	—	83125-5	Gummibussning	Rubber bushing	1		280
76	2	—	—	—	955826-3	Mutter	Nut	0		290
77	2	—	—	—	654403-5	Skruv	Bolt	3		300
78	2	—	—	—	81182-8	Mutter	Nut	2		310





Sida	Grupp	Styrinrättning	Steering gear	Illustration	Utgåva					
12	6				2					
Page	Group			6919 Issue						
Pos.	Antal/Quantity				Detalj nr	Benämning	Description	Sats	Anmärkning	
Fig.	250	250	250	250	Part No			Kit	Notes	
	085	086	143	144						
1	1	—	—	—	250085-8	Styrinrättning	Steering gear	4	VST.	010
	—	1	—	—	250086-6	Styrinrättning	Steering gear	4	HST.	020
	—	—	1	—	250143-5	Styrinrättning	Steering gear	4	VST.	030
	—	—	—	1	250144-3	Styrinrättning	Steering gear	4	HST.	040
2	1	—	—	—	662345-8	•Hus	•Housing			050
	—	1	—	—	662346-6	•Hus	•Housing			060
	—	—	1	1	•Hus	•Housing		8		070
3	2	2	2	2	85627-8	••Bussning	••Bushing	S		080
4	1	1	1	1	114271-0	••Tätningssring	••Seal ring	S		090
5	1	1	1	1	678249-4	••Tätningssring	••Seal ring	S		100
6	1	—	—	—	662347-4	•Snäckskruv	•Worm mask	3		110
	—	1	—	—	662348-2	•Snäckskruv	•Worm mask	3		120
	—	—	1	—	682630-9	•Snäckskruv	•Worm mask	3		130
	—	—	—	1	684305-6	•Snäckskruv	•Worm mask	3		140
7	1	1	1	1	85616-1	•Kullagering	•Ball bearing race	2		150
8	1	1	1	1	85617-9	•Kullagering	•Ball bearing race	2		160
9	2	2	2	2	85618-7	•Kulring	•Ball race	2		170
10	1	1	1	1	656706-9	•Bricka	•Washer			180
11	—	—	—	—	•Justermellanlägg	•Shim				190
	ERF	ERF	ERF	ERF	656707-7	••Tj 0,10	••Th 0.10	S		200
	ERF	ERF	ERF	ERF	656708-5	••Tj 0,12	••Th 0.12	S		210
	ERF	ERF	ERF	ERF	656709-3	••Tj 0,15	••Th 0.15	2		220
12	1	1	1	1	656705-1	•Lock	•Cover			240
13	2	2	—	—	955297-7	•Skruv	•Bolt	0 L 25		250
	—	—	2	2	955295-1	•Skruv	•Bolt	0 L 20		260
14	2	2	—	—	955921-2	•Fjäderbricka	•Spring washer	S		270
15	2	2	—	—	190768-2	•Skruv	•Bolt	0 L 18		280
	—	—	2	2	955295-1	•Skruv	•Bolt	0 L 20		290
16	2	2	—	—	190296-4	•Låsbricka	•Lock washer	S		300
17	1	—	1	—	662349-0	•Utgående axel	•Lever shaft	3		310
	—	1	—	1	662350-8	•Utgående axel	•Lever shaft	3		320
18	1	1	1	1	659218-2	••Justerskruv	••Adjuster screw			330
19	—	—	—	—	••Justerbricka,alt	••Adjuster washer,alt				340
	1	1	1	1	659331-3	•••Tj 2,15	•••Th 2.15			350
	1	1	1	1	659219-0	•••Tj 2,20	•••Th 2.20			360
	1	1	1	1	659220-8	•••Tj 2,25	•••Th 2.25			370
	1	1	1	1	659221-6	•••Tj 2,30	•••Th 2.30			380
	1	1	1	1	659222-4	•••Tj 2,35	•••Th 2.35			390
	1	1	1	1	659223-2	•••Tj 2,40	•••Th 2.40			400
	1	1	1	1	659224-0	•••Tj 2,45	•••Th 2.45			410
20	1	1	1	1	659225-7	••Låsring	••Circlip	2		420
21	1	1	1	1	656704-4	•Packning	•Gasket	S		430
22	1	1	—	—	659214-1	•Lock	•Cover	4		440
	—	—	1	1	678240-3	•Lock	•Cover	4		450
23	1	1	—	—	180764-3	•Propp	•Plug	2		460
	—	—	1	1	678241-1	•Propp	•Plug	2		470
24	4	4	4	4	955297-7	•Skruv	•Bolt	0 L 25		480
25	4	4	—	—	86284-7	•Bricka	•Washer	S		490
26	1	1	1	1	678242-9	•Låsmutter	•Lock nut	2		500
	1	1	1	1	54929-5	Reparationssats	Repair kit	2		510





VOLVO
KA 6919



Sida	Grupp	Parallellstag, styrstag	Tie rod, steering rod	Illustration Utgåva
14	6			2
Page	Group			6920 Issue

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
1	1	—	—	—	660979-6	Parallellstag	Tie rod	3	
2	1	—	—	—	661232-9	•Rör	•Tube	3	
3	1	—	—	—	658431-2	•Kulled, v-gängad	•End, lh thread	1	
4	1	—	—	—	658432-0	•Kulled, h-gängad	•End, rh thread	1	
x 5	2	—	—	—		••Gummikåpa	••Rubber boot	8	
6	2	—	—	—	670420-9	••Låsring	••Circlip	2	
7	2	—	—	—	672785-3	••Spännring	••Tensioner ring	2	
8	1	—	—	—	661288-1	•Mutter, v-gängad	•Nut, lh thread	3	
9	1	—	—	—	661289-9	•Mutter, h-gängad	•Nut, rh thread	3	
10	1	—	—	—	658596-2	Styrstag, V	Steering rod L	1	
x 11	1	—	—	—	658597-0	Styrstag, H	Steering rod R	1	
12	4	—	—	—		•Gummikåpa	•Rubber boot	8	
13	4	—	—	—	670420-9	•Låsring	•Circlip	2	
	4	—	—	—	672785-3	•Spännring	•Tensioner ring	2	
	6	—	—	—	190573-6	Mutter	Nut	0	
	6	—	—	—	907824-7	Saxpinne	Split pin	0	

010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
160



VOLVO
KA 6920